iFP-800 Series

www.iriver.co.jp

ハードウェア取扱説明書



Digital Audio player/ Recorder/FM Tuner <u>Model iFP-800</u> Series







お買い上げありがとうございます。 ご利用前に本取扱説明書をよくお読みください。

www.iriver.co.jp

	<u>目次</u>
はじめに ――――	1
各部の名称 ————————————————————————————————————	2
PC ソフトウェアのインストール	3
基本操作	4
便利な機能	5
追加情報 ————————————————————————————————————	6
注意 本説明書では、IFPプレーヤに付属のソフトウェアの、 トール方法と使用方法について説明しています。音楽を に転送する方法など、ソフトウェアの機能の詳細につい フトウェア取扱説明書を参照してください。	をプレーヤ

目次

本機はFCC規則第15部に準拠しています。動作は以下の条件の対象となります。(1)本機は(他の通信設備に対して)電波障害となりうるような操作を行ってはならない。かつ(2)本機は(本機にとって)望ましくない動作を生じえる、他の通信設備からの干渉を受容しなければならない。

注意:この機器は試験の結果FCC規則第15部に従って、クラスBデジタル機器の制限に準拠すると裁定されました。この制限は家庭設置における有害な干渉に対し十分な保護を提供するために設けられたものです。この機器は無線周波数エネルギーを発生し利用し放出しますが、指示通りに設置されかつ使用されなかった場合には無線通信に有害な干渉を生ずることがあります。しかし、特定の設置で干渉を発生しない保証はありません。この機器が万一ラジオやテレビの受信に有害な干渉を生じた場合、利用者は本機をON/OFFすることによりこれを識別することができ、以下の手段の1つまたは複数により干渉を修正することを推奨します。

- 受信アンテナを再調整するまたは設置場所を変更する。
- 本機と受信機の分離を増進する。
- 受信機が接続されている端子と異なる回路の端子に本機を接続する。
- 販売店または実績あるラジオ/テレビ技能者に相談する。

注意:本機の許可されない改造から生じるラジオやテレビへの干渉について製造業者は責任がありません。このような改造は本機を運用するユーザーの権利を無効にします。

インターネット	1-1
特長 ————————————————————————————————————	1-2
電源について ―――――	1-3

注意 本説明書では、IFPプレーヤに付属のソフトウェアの、インストール方法と使用方法について説明しています。音楽をプレーヤに転送する方法など、ソフトウェアの機能の詳細については、ソフトウェア取扱説明書を参照してください。

URL: www.iriver.co.jp

弊社や各製品について、またはお客さま・技術サポートについて最新情報がご覧いただけます。

ファームウェアのダウンロードによりプレーヤを更新します。ファームウェア更 新により新しいコーデックへのサポートが可能です。

サポートコーナーではお客さまから頻繁にいただくご質問に対する解答が「よくある質問」に掲載されています。

効率よいサポートをさせていただくために、iriver製品のオンライン登録をお勧めします。

本説明書に記載された内容は、本製品の機能向上や仕様変更により予告なしに変更されることがあります。

個々の情報、アートワーク、テキスト、ビデオ、音声、画像、ソフトウェア、およびその他の知 的財産は、著作権法および国際法によって保護されています。

当該著作権所有者の許可を得ることなく、これらの知的財産を複製・配布・変更、および公共の場で表示・共有をすること、また、その全部、一部にかかわらず派生させた作品を作成したりする行為は法律により禁止されています。

iriver社は、お客様が本製品の使用を通じて、著作権保護された知的財産を違法な方法で使用することを奨励いたしません。

この製品取扱説明書の著作権はiriver社が所有します。また、iriver社に許可なく全文・部分的を問わず本書を無断で転載、複製、インターネットへのアップロード(電気的、機械的、コピー機による複写・ディスクコピーまたはその他の方法)をすることを禁止します。また、本書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本機の故障や不具合などにより発生した録音内容の破損など、付随的損害につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

© 1999 ~ 2004 iriver Limited, All rights reserved.

Microsoft Windows MediaおよびWindowsロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。 その他すべての名称並びに製品名は、各社または各組織の商標です。

マルチコーデックプレーヤ

MP3、WMA、OGG、ASFフォーマットをサポート。

ファームウェアアップグレード

弊社ホームページにて最新ファームウェアを提供。

多言語サポート

iFP-800シリーズは多言語表示が可能(40言語)。

FM機能

オートプリセットや周波数メモリ機能により、お気に入りのFM局の設定が可能。

6**つの**EQ設定:ノーマル、ロック、ジャズ、クラシック、Uバス、メタル

XtremeEQ \(\mathbf{L}\)Xtreme 3D

XtremeEQによってご自分のEQをカスタマイズでき、Xtreme 3Dによってバスサウンドとサラウンドサウンドを向上させることができます。

GUI (グラフィック・ユーザー・インターフェース) メニューシステム

簡単な曲検索

簡単な操作で曲を探すことができます。

最大8階層のサプフォルダでトータルのフォルダ数500、ファイル数1500を同時サポート ユーザー作成再生リスト

ダイレクト・エンコーディング(録音)

サンプリング周波数11.025KHz~44.1KHz、ビットレート8Kbps~320Kbps

FM**放送、音声、他の機器のライン入力を録音** 音声録音レベルはAGC機能で自動制御。

使いやすいネックストラップ

USB 2.0をサポート(iFP-880はUSB 1.1まで)

目次

電池の挿入

/ 電池カバーを開けます。



2 電池(単三1.5 V x 1)を入れます。 図のように、電池と電池ボック ス内の+側と-側とを合わせてく ださい。



? 電池カバーを閉じます。



電池が消耗し、[Low Battery]と LCDに表示されたときは、新しい電池を 入れてください。



注意)

液漏れを防ぐため、プレーヤを長期間 使用しない場合は、電池を取り出して ください。


液漏れによる損傷を防ぐため、消耗した電池はただちに取り出してください。 液漏れが生じたときは、ただちに乾いた布で電池ボックスを拭いてから、新しい電池を入れてください。




注意 本説明書では、IFPプレーヤに付属のソフトウェアの、インストール方法と使用方法について説明しています。音楽をプレーヤに転送する方法など、ソフトウェアの機能の詳細については、ソフトウェア取扱説明書を参照してください。

前面

側面








各部の名称

目次

3-4

LCD画面



プレーヤの接続

- 注意 ここでは、WINDOWS OSを使用している場合のインストール方法について説明しています。MAC OS使用時のインストール方法は、ソフトウェア取扱説明書を参照してください。
- 注意 本説明書では、IFPプレーヤに付属のソフトウェアの、インストール方法と使用方法について説明しています。音楽をプレーヤに転送する方法など、ソフトウェアの機能の詳細については、ソフトウェア取扱説明書を参照してください。

ソフトウェアのインストール

この項の手順を実行した後で、プレーヤをお手持ちのPCに接続してください。

お持ちのPCのCD-ROMドライブにインストールCDを挿入します。 CDを挿入すると以下の画面が出ます。



インストールが自動的に開始しないときは、 インストールCD内の[setup.exe] ファイル を実行します。

インストールプログラムが開始します。 インストールCDには以下が含まれています。

- デバイスドライバ
- iriver Music Manager
- Manager Program for Mac

本製品はMP3ファイルや様々な形式のファイルを保存できます。

iriver Music Managerプログラムを使ってPCに音楽形式 (MP3、WMA、OGG、ASF) 以外のファイルを転送できます。

www.iriver.co.jpから最新のドライバとiriver Music Managerのアップデーターをダウン ロードできます。

Windows 2000、XPのOSを使用している方はアドミニストレータレベル (管理者レベル) でログインし、iriver Music Managerをインストールしてください。

システム要件(Windows)

Pentium 133MHz以上 USBポート Window 98SE / ME / 2000 / XP CD-ROMドライブ ハードディスクの空きスペース10MB

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアが最新バージョンになっている場合は、インストール画面がここに示し たものとは若干異なる可能性があります。

お持ちのPCのCD-ROMドライブにイン ストールCDを挿入します。自動的にイン ストールが開始されます。



インストールする言語を選択して「次へ] をクリックします。



🤏 [次へ] をクリックしてiriver Music Managerのインストールを開始します。



インストールするフォルダを選択し、 「次へ] をクリックします。



ソフトウェアのインストール


5 インストールフォルダを確認したら[次へ] をクリックします。



[インストール]をクリックしてインストー ルを開始します。




ア インストールが進行します。 インストールが完了したら[完了]をクリックします。






PCへの接続

付属のUSBケーブルをコンピュータのUSBポートに接続します。





「STEREO」ボタンを押してプレーヤの 電源を入れます。プレーヤのUSBポート の保護カバーを開け、USBケーブルを接



② [USB CONNECTED]というメッセージ がプレーヤのLCD画面に表示されます。



- エラーを避けるため再生が終了してからUSBケーブルを接続してください。iFP-880ではUSBバージョン1.1(フルスピード)を、iFP-890/895/899では USBバージョン2.0(ハイスピード)をサポートしています。

新しいハードウェアのインストール

↑ CDからiRiver Music Managerをインストール後、PCにプレーヤを接続すると、 [新しいハードウェアが見つかりました] 画面が表示されます。



3 コンピュータが自動的に新しいハード ウェアの検索を開始します。



2 [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



4 [ハードウェアのインストール]警告メッセージが表示されたら、[続行] をクリックします。(Windows XP) iRiverソフトウェアがコンピュータに悪影響を及ぼすことはありません。



新しいハードウェアのインストール

5 インストールが続行されます。



[完了] をクリックします。[新しいハードウェア]のインストールが完了しました。



新しいハードウェアが正常にインストールされ、使用可能な状態になったことを知らせる情報画面が表示されます。





- Windows 98SE、MEおよび2000では、これ以外にドライバをインストールする 必要はありません。
- ●新しいハードウェアのインストールは、iRiver Music Managerプログラムのインストール後に行います。

OGGファイルへ変換する

プレーヤに転送する音楽ファイルをPCで作成します。OGG形式に変換するには「iriver Music Manager」を使用します。(詳しい使い方は「ソフトウェア取扱説明書」を参照してください。)プレーヤとPCが接続された状態で行ってください。

↑ PCのCD-ROMドライブに音楽CD を入れます。

「iriver Music Manager」を起動 します。(スタート 全てのプログラム iriver Music Manager iriver Music Manager)

3 画面に従って、「次へ」をクリック しながら進みます。



- ・CDが入っているドライブを選ぶ
- ・音楽CDの情報を入れる ・変換する曲を選別する
- ・出力フォルダを作成する/音質選 択をする

2「ツール」メニューから「音楽CD 録音ウィザード」を選択します。



4 「音質選択」で[ABR, Q4:128Kbps]
に設定します。

この設定でも[Not Supported]と画面に表示されて再生できない場合は、[ABR, Q5:160Kbps]に設定してください。

5 ファイルの変換が進行します。



OGGファイルをプレーヤに転送するには、3-10ページに進んでください。

WMAファイルへ変換する WMAファイルへ変換する Windows OSに標準インストールされている「Windows Media

WMA形式にはWindows OSに標準インストールされている「Windows Media Player」で変換します。(ここでは、Windows Media Player Ver.9を使用しています。)

PCのCD-ROMドライブに音楽CD を入れます。

「Windows Media Player」を起動します。(スタート 全てのプログラム Windows Media Player)

3 「音楽の録音」タブの設定画面では、 「録音した音楽を格納する場所」や、 音質(ビットレート)の設定することができます。



重要 音質は128Kbps以下で設定して ください。 2「ツール」メニューから「オプション」を選択し、「音楽の録音」タブの「保護された音楽を録音する」のチェックを外します。



 「CDから録音」をクリックします。 インターネットから曲名、アーティ スト名などのアルバム情報が自動で 取込まれます。



WMAファイルへ変換する

5「音楽の録音」をクリックします。




初めて録音をする時には以下のような画面が表示されます。下図のように チェックを入れてください。





6 録音が進行します。





Windows Media Player Ver.8の場合は、「ツール」メニューのオプションを選択し、「音楽のコピー」タブの「コンテンツを保護する」のチェックを外してください。

プレーヤに音楽ファイルを転送する

PCにある音楽ファイルをプレーヤーに転送します。iriver Music Managerを使用します。

- 1 付属のUSBケーブルでPCとプレーヤーを接続し、iriver Music Managerを起動します。(スタート全てのプログラム iriver Music Manager)
- プレーヤーに転送するフォルダ、またはファイルを選び、右のプレーヤー側にドラッグ&ドロップします。
- PCの音楽ファイル(OGG、WMA、MP3)が格納されているフォルダを開きます。
- 4 ファイルの転送が進行し、プレーヤが側にファイルやフォルダが追加されます。



基本操作

■ プレーヤをPCから安全に切断するには

- **2** [iriver Internet Audio Player IFP-800を 安全に取り外します]をクリックします。

iriver Internet Audio Player IFP-800 を安全に取り外します

3 [ハードウェアの取り外し]メッセージを確認し、USBケーブルを取り外します。



正しく切断しないと、プレーヤが故障し たり損傷する場合があります。



Windows 2000の場合 タスクトレイの[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックし、[iriver Internet Audio Player IFP-800を停止します]を選択します。[ハードウェアの取り外し]ウィンドウを確認し、[OK]をクリックします。Windows 98SE、MEの場合アイコンは表示されません。そのままPCから切断します。

音楽を聞く



「PLAY/STOP」ボタンを押してプレー ヤをオンにします。もう一度押すと再生が 開始されます。





ボリュームの調整

+:ボリュームを上げる -:ボリュームを下げる



HOLDスイッチを「OFF」にします。 OFF





曲を選択する。

◄ : 前の曲を選択します **▶▶**: 次の曲を選択します



注意

- 「HOLD」が「ON」のとき、プレーヤの ボタンは機能しません。

- 停止状態にあるときや録音スタンバイ モードの時、プレーヤはメニューの 「STOP POWER OFF」設定に従って自 動的に電源が切れます。(5-17ページを 参照してください)



プレーヤの電源を 入れます



再生します



モードを変更します (MP3 音声録音 ライン入力)



停止します



次の曲に 進めます



前の曲に 戻ります





次のフォルダを演奏します



前のフォルダを演奏します



早送りします




巻き戻しします




プレーヤの電源を 切ります



基本操作





- 1. LCD ウィンドウ: プレーヤの動作ステータスを表示
- 2. 前のトラック(曲)または前のFM局へスキップ
- 3. ボリュームを上げる
- 4. 次の曲または次のFM局へスキップ
- 5. NAVI/MENU機能の選択
- 6. ボリュームを下げる
- 7. 再生と停止、FMモードの選択、電源オン/オフ
- 8. EQモードの選択、A-Bリピート、FM局の自動保存 NORMAL ROCK JAZZ CLASSIC UBASS METAL Xtrm EQ Xtrm 3D
- 9. 再生モード、録音スタートおよび停止

ナピゲーション







機能の変更

「MODE」ボタンを長押しして現在の機能を表示します。「NAVI/MENU」ボタンのI◀●側または ▶▶ を押し、必要な機能のところで「NAVI/MENU」ボタンをクリックします。



MP3再生 FM録音 音声録音 ライン入力録音

FMチューナーモードの選択

ステレオ/モノラルを選択するには「STEREO」ボタンを押します。



(4-8ページを参照してください)

ポリュームの調整

ボリュームを上げるにはボリューム ボタンの+側を、下げるには-側を押 します。



下げる

本操作

4-3

基本操作

ナビゲーション

「NAVI/MENU」ボタンを押し、「VOL +」ボタンまたは「VOL -」ボタンを押し て聞きたい曲を探します。曲を選ぶには、「NAVI/MENU」、▶▶ 、 れかのボタンを押します。

上の階層のフォルダに移るときには◄◀スイッチを押します。 上の階層にフォルダがないときはナビゲーションが止まります。

モード

MP3の再生中に、「MODE/REC」ボタンをクリックしてゆくと、再生モードを選 択できます。



リピート再生 シャッフル再生

イントロ再生

「MODE/REC」ボタンを長押しします。MP3/FM/音声/ライン入力による録音が 選択できます。(MP3を選択すると自動的に再生モードに入ります)

メニュー

「NAVI/MENU」ボタンを長押しすると、一連のメニューが表示さ れます。

- (1) メニューからメニューへの移動: ◄◄ または▶▶ を押します。
- (2) 機能の選択:「NAVI/MENU」ボタンを押します。
- (3) 終了:「PLAY/STOP」ボタンをクリックします(または 「NAVI/MENU」ボタンを長押しします)。



プレーヤ内のファイルを消去する

再生を停止します。




NAVI/MENU . ボタンを押します。



「MODE」ボタンをクリックします。 [FILE DELETE ARE YOU SURE?]というメッセージ が画面に表示されます。

Idea は し、「NAVI/MENU」ボタンを押します。







プレーヤ内のフォルダを消去する

再生を停止します。



「NAVI/MENU」ボタ ンを押します。



「MODE」ボタンをクリックします。 [FOLDER DELETE ARE YOU SURE?]というメッ セージが画面に表示されます。

Idd または▶▶ (VOL +またはVOL -)で[YES]を選択 し、「NAVI/MENU」ボタンを押します。

消去できるのは空のフォルダのみです。

🧣 消去するフォルダを選びます。





FMチューナーの操作

FMチューナーの操作

FMチューナーに切り替えるには、「MODE/REC」ボタンを長押しします。 現在の機能が表示されます。





LCD画面のグラフィック表示機能選択

I◀◀、▶▶I スイッチを押してFMラジオを選択します。「NAVI/MENU」ボタンを押して 確定します。





¶「NAVI/MENU スイッチを、I≪¶または▶▶¶に押して、お好みの放送局を選択します。



(例: 87.5 87.6)

ステレオ/モノラルを選択するには

「STEREO/PLAY/STOP」ボタンを押してステレオ/モノラルを選択します。



オートスキャン機能

放送局を自動受信するには、「NAVI/MENU」ボタンの右側または左側を長押しします。 各周波数が数秒ずつスキャンされ、長押しを止めた後に受信した放送局のところでスキャンが 止まります。







プリセットモード

メモリに保存した局を選択するには、「NAVI/MENU」ボタンを押してPRESETモード

(例: 89.1 91.9 93.1)



メモリ機能(放送局の保存)

プリセットモードが解除されている状態で ◄ スイッチまたは ▶ スイッチを押して放送局を選択します。

オートメモリ機能

「A/B MEMORY」ボタンを長押しします。放送局が周波 数順に自動的に選択されて保存されます。 (プレーヤがプリセットモードでないときに作動します)



保存は行われません。

電波の弱い地域ではオートメモリが機能しないことがあります。

メモリ削除機能(保存した放送局の削除)

|プリセットモードで削除する局を選 <mark>2</mark>「MEMORY」ボタンを長押し 択します。



- チャンネル削除が完了すると次の局が表示されます。 次のチャンネルも削除したいときは「MEMORY」ボタンを長押します。

注意

FMチューナー受信は地域により異なります。 プリセットモードでは、オートスキャンとオートメモリの機能は使用できません。 プレーヤにチャンネル設定がないときは、プリセットモードで[EMPTY]が表示された 後に消えます。

プレーヤの電源を切るには


「PLAY/STOP」ボタンを長押ししてプレーヤの電源を切ります。




4-9

FMを録音する

FM受信中に「MODE/REC」ボタンを 押します。受信中の放送が録音され、 画面に録音経過時間が表示されます。



▶/■ ボタンを押します。もう1度 ▶/■ ボタンを押すと録音が再開します。








音質の初期設定は「STEREO、32KHz、128Kbps」となっています。変更 する場合は、次のページの[音質の設定]をご覧ください。

FM録音を停止する

「MODE/REC」ボタンを押して録音を停止します。



録音したファイルが、「TUNER000.REC1という名 称で[RECORD]フォルダに保存されます。



録音したファイルを再生する

MP3モードを選択してから、録音したファ イルを選び、「PLAY/STOP」ボタンを押 すと再生が始まります。

注意

録音中はボリュームの調節はできません。 録音したRECファイルをMP3ファイルに変換す るには、iriver Music Managerを使用します。 (iriver Music Managerソフトウェア取扱説明書を 参照してください)

録音したファイル「REC」ファイルの再生時には、 リジューム機能(5-12ページ参照)、リピート再生 モード(4-5ページ参照)は使用できません。

音質の設定

¶「NAVI/MENU」を長押しして、設定メニューを開き、
▶▶ スイッチを押して、 [Control]を選択します。



Control

「-」スイッチを押して[TUNER RECORDING MODE を選択しま



3 お好みの音質に設定します。



前の画面に戻るには ▶/■ ボタンを 押します。

4-11

録音 - 音声

「MODE/REC」ボタンを長押しして モードメニューを開きます。

[VOICE]モードを選択します。











♀「NAVI/MENU」ボタン(または ▶/■ ボタン)を押して音声録音(ス タンバイ)モードに入ります。





MONO 32KHz 32KBPS

注意



音質の初期設定は「32KHz、32Kbps」 となっています。変更する場合は、[音 声録音の設定]をご覧ください。

◄ または**▶** スイッチを押して、





▲ もう一度「MODE/REC」ボタンを 押すと音声録音が開始します。





録音を一時停止する

録音中に ▶/■ ボタンを押します。 録音を再開するにはもう一度 ▶/■ ボタンを押します。



一時停止の場合は新しい音声ファイルは作成されず、その時点の音声ファイ ルに録音内容が追加されます。

録音を停止する

「MODE/REC」ボタンを押します。録音したファイルが、[VOICE000.REC]と いう名称で[VOICE]フォルダに保存されます。





録音を停止し、再開した場合は新しい音声ファイルが作成されます。

|録音したファイルを再生する[1]

録音を停止した直後、録音したファイルを 再生するには、▶/■ ボタンを押します。



基本操作

録音 - 音声

録音したファイルを再生する[2]

1 任意の録音ファイルを選択して再生するには、「NAVI/MENU」ボタンを押してから、「+」または「-」スイッチで録音ファイルを選択します。



ク ▶/■ ボタンを押します。



注意

LCD画面に[00:00:00] の表示が出るときはプレーヤのメモリが一杯です。ファイルやフォルダを削除して空きスペースを作って録音して下さい。 (削除方法はページ4-6)

メモリが一杯の場合や、電池残量が少ない場合は録音できません。

録音の歪みをさけるためプレーヤを音源に近づけすぎないでください。

録音したRECファイルをMP3ファイルに変換するには、iriver Music Managerを使用します。 (iriver Music Managerソフトウェア取扱説明書の4-32~4-34ページを参照してください)

音声録音の設定

設定メニューを開く

1「NAVI/MENU」を長押しして、設定メニューを開き、▶▶ スイッチを押して、 [Control]を選択します。



🤰 [- 」スイッチを押して[VOICE RECORDING MODE]を選択します。



AGC機能設定する

3 AGC機能をオンにするには、「NAVI/MENU」ボタンを押して[AGC ON]を選択します。



AGC機能とは...

音源のレベルを察知して自動的に録音レベルを調整する機能です。遠く離れた音源をより クリアにキャッチすることが可能で、講議など遠く離れた講師の声を録音する場合に有効 です。

音声録音の設定

サンプリングレートを設定する

♪ サンプリングレートを変更するには、 ★ または → スイッチを押します。





サンプリングレートとは...

音声出力の周波数で、高い周波数ほど高音質となります。例えばCDは44.1MHzとなっています。通常音声録音の場合は32KHz程度が最適といえます。

ピットレートを設定する

5 ビットレートを変更するには、「-」スイッチを押して、ビットレートの項目に 移動します。次に、★★ または★★ スイッチを押して、値を変更します。



ビットレートとは...

1秒あたりどれだけのデータ量を使うかを意味します。高いビットレートほど高音質となります。通常音声録音の場合は32KBPS程度で良いでしょう。


注意 ▶/■ ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

録音 - 外部オーディオ機器/外部マイク

外部オーディオ機器/外部マイクを接続する

│ プレーヤーと外部オーディオ機器、または外部マイクを接続します。

外部オーディオ機器の場合



外部マイクの場合



意 ケーブルは、外部オーディオ機器/外部マイクの出力端子の形状の合うものををご用意ください。

[LINE IN]モードを選択する

「MODE/REC」ボタンを長押しし **2 [|]◆** または**▶** スイッチを押して、 てモードメニューを開きます。 [LINE-IN]モードを選択します。









3「NAVI/MENU」ボタン(または ▶/■ ボタン)を押してLINE-IN録音(スタ ンバイ)モードに入ります。



設定メニューを開く

2 ★ または スイッチを押して、

「NAVI/MENU」ボタンを長押しして、設定メニューを開きます。





[Control]を選択します。






外部マイク使用時の設定


外部マイク使用時にはこの設定を行ってください。

1「+」または「-」スイッチを押し **2 ^{★◀}** または**▶** スイッチを押して、て、[LINE-IN/EXT.MIC]を選択し **2** [Ext.Mic]を選択します ます。









音質の設定

1「+」または「-」スイッチを押して、 [LINE IN RECORDING MODE]を 選択します。







• VOICE AUTO DETECTIO
• TUNER RECORDING MO

LINE-IN RECORDING MC



3 ★ または → スイッチを押してサ ンプリングレートの値を44.1KHz にします。





「-」スイッチを押して、下のビット

◄ または**▶** スイッチを押して、

レートの項目に移動します。



▶/■ ボタンを押して、前のメニューに 戻ります。

、前のメニューに

入力ポリュームの設定

┦「+」または「-」スイッチを押して、[LINE IN RECORDING VOLUME]を 選択します。



2 ◀◀ または▶▶ スイッチを押して、入力ボリュームを設定します。



▶/■ ボタンを押して、 前のメニューに戻ります。



注意

入力ボリュームは外部オーディオ機器から出力されるボリュームに合せて調節してください。 例えば、外部オーディオから出力されるボリュームが小さい場合は、入力ボリュームを上げます。

注意

4-21

基本操作


ビットレートやサンプリングレートは目的に合せて調節してください。

曲単位で区切る設定 (Auto Sync機能)

゚+」または「‐」スイッチを押して、[LINE-IN AUTO SYNC]を選択します。



★ または▶ スイッチを押して、1秒に 設定します。







注意

[Line-In Auto Sync]設定では、設定した秒間無音状態が続くと、録音を終了し、次の音の開始 から新たなファイルに録音を開始します。

曲単位でうまく区切れない場合は、秒数の設定を調節してください。

外部マイク使用時にはAuto Syncは機能しません。

録音を開始する

「MODE/REC」ボタンを押すと、 LINE-IN録音が開始します。



外部オーディオ機器から録音する場合 は、外部オーディオ機器の再生ボタン を押して再生を開始します。





外部オーディオ機器を再生

録音を一時停止する 録音を停止する

▶/■ ボタンを押します。もう1度 ▶/■ ボタンを押すと録音が再開します。



一時停止中は 点滅します



「MODE/REC」ボタンを押します。





4-23

注意

録音したファイルには、順番に外部オーディオ機器の場合は[AUDIO000.REC]、 [AUDIO001.REC]と続く名前が付けられ、 [RECORD] フォルダに保存されます。

外部マイクを使用して録音されたファイルは [EXMIC000.REC] として保存されます。

録音したファイル「.REC」ファイルの再生時には、リジューム機能(5-12ページ参照)、リピート再生モード(4-5ページ参照)は使用できません。

録音したファイルを再生する[1]

録音を停止した直後、録音したファイルを再生するには、▶/■ ボタンを押します。



録音したファイルを再生する[2]

1 任意の録音ファイルを選択して再生するには、「NAVI/MENU」ボタンを押してから、「+」または「-」スイッチで録音ファイルを選択します。





プ ▶/■ ボタンを押します。





	нм
ナビゲーション	5-1
再生モード ―――――	5-3
プログラムモード	
EQ E- F	<i>E</i> 0
メニュー	
メーユ - 基本操作	E 10
盛年沫F General ————	E 10
	5-11
Display ————————————————————————————————————	F 17
Timer —	E 20
Control —	5-24
Mode —	5-26
Name ————	
Sound —	5-27

ナビゲーション

再生するトラック(曲)へのナビゲート




曲の選択は、「NAVI/MENU」ボタンを押してから、「VOL+」または「VOL-」スイッチを使用して行います。

1「NAVI/MENU」ボタン









◢ トラックを選択します。

0



ファイル形式

ASF

OGG

W

WMA

IRM

MP3

便利な機能

モード[再生モード]

イントロ

モード[再生モード]

リピートおよびシャッフル再生の各種オプションは、[Mode]で選択して設定します。 [Repeat(リピート)]モードと [Shuffle(シャッフル再生)」モードを切り替えるには、「MODE」ボタンを押します。 ユーザー設定については、モードの詳細設定(5-24ページ)を参照してください。





「MODE/REC」ボタンを押すと、再生モード表示のアイコンが変わります。

リピート

1	1つのトラックをリピート再生します。
D	フォルダの中のすべてのトラックを再生して停止します。
0	フォルダの中のすべてのトラックをリピート再生します。
A	プレーヤの中のすべてのトラックをリピート再生します。

シャッフル再生

SFL	プレーヤの中のすべてのトラックをランダム再生し停止します。
SFL	1つのトラックをランダム再生します。
SFL	フォルダの中のすべてのトラックをランダム再生し停止します
SFL DA	フォルダの中のすべてのトラックをランダムにリピート再生します。
SFL	プレーヤの中のすべてのトラックをランダムにリピート再生します。

■ INTRO: 各トラックの最初の10秒を順番に再生します。 INTRO HIGHLIGHT: 各トラックの1分からの10秒間を順番に再生します。「メニュー」でこの機能を設定できます。(5-25ページを参照してください)

インターバルリピート[A-B]

選択したインターバルがリピート再生されます。



再生中にボタンを一度押 して開始 < A > ポイント を選択します。



もう一度ボタンを押して終了 ポイントを選択します。





A-Bインターバルがリピート 再生されます。

プログラム再生

お好みの曲をプログラムモードで聞くことができます。

1 再生を停止して「MEMORY/EQ」ボタンをクリックします。プログラムリストが表示されます。すでにブレーヤにプログラムが設定され

プログラムリストが表示されます。すでにプレーヤにプログラムが設定されている場合は、プログラムリストにその内容が表示されます。

AB DUND

PROGRAM
01
02
03

プログラムモードにスクロール

2「VOL +/VOL -」スイッチを押して、プログラム先の番号を選択します。





プログラムモードの起動

3「NAVI/MENU」ボタンを1回押し、お好みのトラックにナビゲートしてから、もう一度「NAVI/MENU」ボタンを押して、そのトラックをプログラムリストに保存します。



▲「MEMORY/EQ」ボタンを押してプログラムリストを保存します。



フォルダ内のすべてのファイルをプログラムリストに保存するには

保存するフォルダを選択し、「MEMORY/EQ」ボタンを押すと、そのフォルダ内のすべてのファイルが保存されます。

プログラム再生

「PLAY/STOP」ボタンを押すと、プログラムしたトラックが順番に再生されます。





プログラムモードのアイコンが表示されます。

EQ**T-**

プログラムリストのファイルを削除するには

削除するファイルを「MEMORY/EQ」ボタンで選択してから「MODE/REC」ボタンを押します。プログラムリストが自動的に変更されます。



プログラムした曲をすべて削除するには、「MEMORY/EQ」ボタンを数秒間押します。

■ プログラムモードの取り消し


停止モードで、「NAVI/MENU」**ボタンの「**VOL - **」側を押します。** プログラム再生が取り消され、通常の再生が開始されます。

停止モード



再生する音楽ジャンルに応じたEQモードを 選択できます。

「MEMORY/EQ」ボタンをまず長押しして 現在のEQ設定を表示し、次に繰り返し押し て別のEQを選択します。





注意

Xtrm EQおよび3Dは[MENU]で設定します。詳細は5-27~5-29ページを参照してください。



お好みのEQを[EQ SELECT]メニューの設定値に選択することもできます。 メニューに設定した値は保存されますが、Xtreme EQおよびXtreme 3Dを選択しない場合、 EQモードは変更されません。

メニュー・基本操作

基本操作

構成



各機能はファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 また、ユーザー独自の設定を構成することができます。

GENERAL

- **±**⊢ resume d- language
- default default

DISPLAY

- ⊕ back light
- d tag information play time information
- battery select

TIMER

- d⊢ set Time
- set Alarm
- tuner Rec. Reservation

SOUND

- CONTROL
- voice recording mode the voice auto detection
- tuner recording mode
- de line-in recording volume
- d line-in auto-sync

MODE

- - shuffle intro
- d study
- hame

- r⊢ Xtreme FΩ
- Xtreme 3D
- ⊕ 3D EQ setting
- sound balance
- d eq limit
- d eq select
- beep volume
- de fade in


「NAVI/MENU」ボタンを長押しすると、メニューが表示されます。 メニューは、6つのメインメニューと、それぞれのサブメニューから構成されてい ます。

メインメニュー

サブメニュー

サブメニュー設定 ウィンドウ







メインメニューを選択するには


メニュー間の移動

メインメニューとサブメニューとの間を移動 するには、 ◄ スイッチまたは ▶ スイッチを 押します。



メインメニューからサブメニューへ





便利な機能


サブメニューを選択するには

サブメニューに入ります。





サブメニューの設定、取り消し、および変更を行うには、「NAVI/MENU」スイッチを、I←4、▶▶I、VOL +、VOL -のいずれかの側に押します。





サブメニューの終了

サブメニュー設定時に「PLAY/STOP」 ボタンをクリックすると、メインメ ニューに戻ります。



メインメニューの終了

「PLAY/STOP」ボタンをクリックすると、メインメニューが終了します。



-1- General

GENERAL



Resume

ON:プレーヤの停止または電源切断時の場所から曲の再生が再開されます。

OFF:プレーヤの停止または電源切断後は最初のトラックから再生が開始されます。



LANGUAGE (40言語をサポート)

40種類の言語に対応

MP3ファイルの曲名情報およびID3タグ情報は、これらの作成に使用したPCのOSのバージョンによって異なります。(たとえば、日本語バージョンのWindowsで作成したMP3ファイルの曲名を正しく表示するには、言語設定を[Japanese]にします)




5-11

Load Default Value

メニューが出荷時の設定に初期化されます。 次の順序でボタンを押します。

「NAVI/MENU」をクリック(デフォルトメニューの選択) 「► ◀ 」または「VOL+」をクリック([YES]を選択) 「NAVI/MENU」をクリック([YES]を選択:初期化)



Display



Back-Light

バックライトが点灯している時間を調整できます。 SEC:バックライトの点灯秒数(0~30)

MINUTE:バックライトの点灯分数(0~30)

「NAVI/MENU」ボタンを押してSEC/MINUTEを選択します。



LCD Contrast

LCD画面のコントラストを調整します。

コントラストを調整するには、 ► または トー (VOL + または VOL -)ボタンを使用します。



Visualization

再生中に各種ビジュアル機能、トラックの経過 時間、およびプレーヤの空きメモリを表示でき ます。

homma

WAVEFORM LEVEL METER

ARTON BUREAU 30M

PROGRESSIVE FREE SPACE CLOCK

HH:MM AM/PM

Scroll Speed

タグのスクロールを、Vertical(垂 直)/Horizontal(水平)ごとに1倍/2倍/4倍の速度 に調整できます。

Vertica(垂直): 上下にスクロールします。 Horizonta(水平): 左から右へスクロールします。



Tag Information

ON:トラックのID3タグ情報を表示します。 OFF:トラックのファイル名を表示します。

ID3情報が付加されていない曲では、デフォル トでファイル名が表示されます。





Playtime Information

Norma(ノーマル): 経過時間を表示します。 Remain(残り): 残り時間を示します。

注意:可変ビットレート形式でエンコードされた ファイルの時間表示は正確でない場合があります。



BATTERY SELECT

使用中の電池を選択します。

電池残量アイコンの表示に、使用レベルがより正 確に反映されるようになります。



Set Time

Timer



Sleep Power Off

(電源がオフになるまでの時間は、1~180分の範囲内で1分単位で設定できます。)

【◀◀または ▶▶】 (VOL +またはVOL -)ボタンで時間を調整します。 「NAVI/MENU」ボタンを押すと、BEEP ON/ OFFを設定できます。 Beep

ON: プレーヤがオフになる1分前に警告音が鳴ります。


OFF:警告音は鳴りません。

いったん電源がオフになると、スリープタイマーが0にリセットされます。

Stop Power Off

停止モードのときに電源が自動的にオフになります。 (電源がオフになるまでの時間は、1~60分の範囲内で1分単位で設定できます。)

【◆◆または▶▶】 (VOL +またはVOL -)ボタンで時間を調整 します。



SLEEP POWER OFF(MIN)

MOFF ON

BEEP OFF MON

現在の時間を設定します。

「NAVI/MENU」スイッチの I◀ 側または ▶ 側 像押して項目を選択し、VOL +側または VOL -側を押して数値を設定します。

I◀◀ スイッチまたは**▶▶** スイッチで時間を調整します。

SET TIME 2004 / 12 / 00 12 : 00 AM

Alarm/Record Select

OFF: ALARM(アラーム)機能およびTUNER RECORD(チューナー録音)機能が無効になり、それぞれで指定した時間になってもプレーヤの電源はオンになりません。

ALARM: [Set Alarm]設定(下記参照)で指定された時間に、プレーヤの電源がオンになり、音楽の再生が開始されます。

TUNER RECORD: [Tuner Rec. Reservation]設定(5-19ページ参照)で指定された時間に、プレーヤの電源がオンになり、選択した放送局の録音が開始されます。

Set Alarm

アラームの作動時刻を設定します。

「NAVI/MENU」スイッチの ◄ 側または ▶ 側を押して項目を選択し、VOL +側またはVOL -側を押して数値を設定します。

SUN - SAT:設定した曜日の毎回同じ時刻にアラームが鳴ります。

ALL:毎日、設定した時刻になるとアラームが鳴ります。



5-17

Tuner Rec. Reservation

録音する放送局と時刻を設定します。

「NAVI/MENU」スイッチの I◀ 側または ▶ 側 を押して項目を選択し、VOL +側またはVOL -側 を押して数値を設定します。



SUN - SAT: 設定した曜日の毎回同じ時刻にチューナー録音が開始されます。 ALL:毎日、設定した時刻になるとチューナー録音が開始されます。 Control



Fast Skip

OFF:スキップが機能しません。

10:一度に10トラックスキップします。


DIRECTORY:前または次のフォルダにスキップします。

この設定により、 ► レバーおよび ト レバーの クリックと長押しとの関係が定義されます。



FF/RW Scan Speed

高速スキャンの速度を、1倍/2倍/4倍/6倍の中から選択できます。



音声を録音するときの音声品質を調整できます。

ビットレート: 8Kbps~160Kbps

サンプリング周波数:11.025KHz~44.1KHz

AGC ON: 音声録音のレベルが自動的に制御され、遠く

離れた場所の音も自然に録音されます。 AGC OFF: AGC制御が作動しません。



AGC: Automatic Gain Control (自動入力制御機能)

VOICE AUTO DETECTION

(OFF)

CONTROL

Voice Auto Detection

音声録音モードは、無音状態になると自動的に一時停 止します。これは、長時間にわたる録音の場合にメモ リの節約になります。

OFF: Voice Auto Detection(音声自動検出機能)が無効 になります。

Voice Auto Detection(上のスライダー): 録音の開始に

足る音の相対レベル(1~10)を設定します。

Record pause time(下のスライダー):録音が一時停止に至るまでの無音状態の秒数 (1~10)を設定します。

TUNER RECORDING MODE

FMチューナーから録音するときの録音品質を調整 できます。

ビットレート: 8Kbps~320Kbps サンプリング周波数:11.025KHz~44.1KHz



LINE-IN RECORDING MODE

外部機器から録音するときの録音品質を調整でき ます。

ビットレート: 8Kbps~320Kbps

サンプリング周波数: 11.025KHz~44.1KHz



LINE-IN RECORD VOLUME

外部機器から録音するときの録音レベルを調整で きます。

(設定可能範囲は0~64です。)



LINE-IN AUTO-SYNC

ライン入力: CD上の各トラックごとに新しいファ イルが自動的に作成されます。

- OFF:オーディオ信号検出機能が無効になります。

- オーディオ信号検出時間(1~5秒):トラックの 終了時点を判別したり新しいファイルを開始したり する際にプレーヤが使用する無音状態の継続時間。



5-21

Line-in/Ext. Mic

Playback Mode

録音時に外部マイクかライン入力を選択できます。

Line-In:ライン入力による録音 Ext. Mic:外部マイクによる録音



- 注意 外部マイクから録音するには、[LINE-IN]録音 モードを選択します(4-20ページ参照)。
 - 録音品質レベルは、[LINE-IN RECORDING MODE1で選択した値に設定されます(5-22ペー ジ参照)。





Repeat Mode/ Shuffle Mode

MODE

DIR ALL ⊠ALL

リピートとシャッフルのモードの詳細設定ができます。「MODE」ボタンを押していずれかのモードを選択します(両方の選択も可能です。詳細は5-3ページ および5-4ページを参照してください。





ボタンで選択



ボタンで終了

MODE SHUFFLE MODE ☑DIR

REPEAT MODE

「MODE/REC」ボタンを押したときは、選択した再生モードだけが使用できます。 (詳細は5-3~5-4ページを参照してください)

5-23

Intro Mode


Intro:各トラックの最初の10秒を順番に再生します。

Intro Highlight: 各トラックの1分からの10 秒を順番に再生します。



STUDY MODE

再生中に I または ▶ (VOL +またはVOL -)レ バーを少しスライドさせると、現在のトラックが 設定された時間だけスキップされます。 OFF: Study Modeが無効になります。 1~60秒の範囲で設定します。



Name

ユーザーの名前やカスタムテキストを入力できます。再 生が停止すると、保存されたテキストが表示されます。

ボタン操作

再生を停止







I◀■スイッチおよび ▶■スイッチで文字を選択し、「Navi/Menu」ボタンで文字を入力します。





[NAME]ウィンドウ内でカーソルを移動するには、「Volume」スイッチの+側または-側を押します。







文字を削除するには、「MODE」ボタンを押します。



保存して終了します。

注意

中国語および中国語文字は[Name]機能ではサポートされていません。


5-25

Sound



Xtreme EQ

サウンドをお好みに応じて調整できます。 5つの周波数帯域ステップがあり、-15dBから +15dBまで3dBごとに設定します。



Xtreme EQの設定方法

- 1. スイッチ ◄ または **▶** スイッチで、設 定する周波数ステッ プを選択します。
- 周波数を選択



2.「VOI+」スイッチ または「VOL - , ス イッチでレベルを調 整します。



3. Xtreme FQ設定を 終了するには





Xtreme 3D

3Dサウンドのレベル (Minimum、Naturalおよび Maximum)を調整できます。Bass Boostまたは 3D EQを選択して、3Dサウンドを拡張できます。 「 | **◄ 」** または「 **▶)** 」(「 VOL + 」または「 VOL - 」) | レバーで、3Dサウンドのレベルを調整することも できます。DBEと3D EQの選択には、 「Navi/Menu」ボタンを使用します。



DBE Setting

Bass Center Bandレベル(帯域1~4)を選択 できます。また、Bass Boostゲイン(3dBごと に0 dBから15dBまで)も設定できます。 DBE(Dynamic Bass Enhancement)は Xtreme 3Dの使用時に機能し、中低域の周波数 を強調します。



3D EQ Setting

3D EQを使用するには、EQを[Xtreme EQ]に設 定します。


サウンドをお好みに応じて調整できます。 5つの周波数帯域ステップがあり、-15dBから +15dBまで3dBごとに設定します。



5-27

Sound Balance


サウンドは、お好みに応じて右、左、中央にバランスを取ることができます。[Sound Balance]バーを[L](左、20)に寄せると、サウンドがイヤフォンの左側から出力されます。[Sound Balance]バーを[R](右、20)に寄せると、サウンドがイヤフォンの右側から出力されます。デフォルト設定は0で、サウンドがイヤフォンの両方から同じレベルで出力されます。



EQ Limit

ON: イコライザ周波数の制御を制限し音声の歪み を防止します。

OFF: オリジナルサウンドをお楽しみいただけますが、サウンドに歪みが生じることがあります。



EQ Select

各種EQモードを選択できます。


「 I◀◀ 」または「 ▶▶ 」(「 VOL +」または「 VOL -」) スイッチでEQを選択し、「 NAVI/MENU 」ボタン を押します。



注意

[NORMAL EQ]は選択できません。 [Xtrm EQ]モードおよび[Xtrm 3D]モードは、ここで選択しないと、再生時に使用できません。 Beep Volume

警告音のオン/オフと、オンの場合のレベルを設定します。 オフにするには[0]にします。



Sound Fade in

オンにしておくと、再生モードの音量が徐々に大きくなるため、突然の大音量発生を防ぐことができます。



5-29





トラブルシューティング ―――	6-1
注意	6-2
付属品 ————————————————————————————————————	6-3
仕様	6-4

下記の症状について確認ができても、問題が解決しないようであれば、iriverの販売店にお尋ねになるか、www.iriver.co.jpのサポートにお問い合わせください。

電源が入らない	プレーヤの HOLD スイッチが ON になっていないかどうか 確認してください(位置を OFF」に切り替えます)。 電池の状態を確認してください。 新しい電池を入れてください。
イヤフォンから音が出ない	[VOLUME]が[0]に設定されていないかどうか確認してください。 イヤフォンのプラグを確実に接続してください。 プラグが汚れていないかどうか確認してください。 乾いた柔らかい布でプラグを拭いてください。 MP3ファイルまたはWMAファイルが破損していると、雑音が聞こえたり、音が途切れる場合があります。PCで問題のファイルを聞いて、破損していないかどうか確認してください。
LCD画面の文字が 文字化けしている	[Menu] [General] [Language]で、正しい言語が選択されているかどうか確認してください(ページ5-12を参照)。
FMがクリアに受信されない	プレーヤおよびイヤフォンの位置を調整してください。 プレーヤの近くにある電気機器の電源をオフにしてください。 イヤフォンコードはアンテナの役割を果たしているため、接 続しないと最適な受信状態が得られません。
MP3ファイルの ダウンロードができない	電池の状態を確認してください。 コンピュータとブレーヤが、確実にケーブル接続されている かどうか確認してください。 Managerプログラムが確実に動作しているかどうか確認し てください。 ブレーヤのメモリが一杯でないかどうか確認してください。

安全について

プレーヤを落としたり、衝撃を加えたりしないでください。

プレーヤは歩いたり走りながら使用することを前提に設計されていますが、落としたり、過大な衝撃を加えたりすると、破損する場合があります。

プレーヤに水をかけないでください。

水がかかると内部の部品が損傷する場合があります。濡れた場合は、ただちに柔らかい布で表面を拭いてください。

プレーヤを熱源の近くや、直射日光の当たる場所に放置しないでください。また、ほこり、砂、湿気、雨、および本体に対する衝撃量が極端に大きい場所や、凹凸のある場所のほか、窓を閉め切った車内に放置することも避けてください。

プレーヤを長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。

電池を長期間プレーヤの中に入れたままにしておくと、液漏れが発生し、部品に損傷を与える場合があります。

本製品に極端な衝撃が加わったり、落雷や停電が発生した場合、内部に格納されたデータがすべ て消去される場合があります。

極端な衝撃が加わったことや、落雷や停電によって生じた本製品の破損および内部の格納データ などの消失については、弊社では一切補償もせず責任も負いません。本製品に格納するデータの 保護対策は、ご使用になる方が行ってください。

ヘッドホンおよびイヤフォンについて

路上での安全確保について

ヘッドホン/イヤフォンを使用しながら、車などを運転したり自転車に乗らないでください。地域によっては違法となるばかりでなく、交通事故が発生する可能性があります。大きい音量で再生しながら、横断歩道などを歩くことにも危険が伴います。危険を伴う場所では、細心の注意を払うか、使用自体を止めてください。

聴覚障害を防止するには

大きい音量でヘッドホン/イヤフォンを使用することは避けてください。聴覚の専門家からは、大きな音量での長時間の再生は避けるべきであるという意見が出されています。、耳鳴りがしたら、音量を下げるか使用を止めてください。

公衆マナーについて

適度な音量を保つようにすれば、外部の音に反応できるだけでなく、周りの人に対するマナーにもなります。

追加情報

1 イヤフォン/イヤフォンカバー2 USB ケーブル







4 取扱説明書/保証カード クイックスタートガイド

5 電池(単三型×1)

6 装着用ネックストラップ







7 キャリングケース

8 アームバンド

9 オーディオケーブル (ライン入力)







付属品の外観は、予告なく変更される場合があります。

メモリ	128MB	256MB	512MB	1GB
モデルNo	iFP-880	iFP-890	iFP-895	iFP-899
USB バージョン	1.1(フルスピード)	2.0(ハイスピード)	2.0(ハイスピード)	2.0(ハイスピード)

1MB=1,000,000Bytes、1GB=1,000MB メモリの一部をシステム領域として使用しているため、メモリすべてを記憶領域として利用になれません。 メモリの増設はできません。

分 類	項目	仕 様
- T.V.	FM周波数範囲	76.0 MHz ~ 108 MHz
FM.	S/N比	60 dB
チューナー	アンテナ	ヘッドホン/イヤフォン兼用コードアンテナ
寸法		88.5(幅) x 36.2(奥行) x 27.3(高さ) mm
	重量	40 g (電池含まず)
	里里	65 g (電池含む)
	電池	単三型アルカリ電池x1
	周波数範囲	20 Hz ~ 20 KHz
± ±	A l°+>./Ш+	(L)18 mW + (R)18 mW (16) 最大音量時
音声	ヘッドホン出力	(L)12 mW + (R)12 mW (32) 最大音量時
	S/N比	90 dB(MP3)
	ファイル形式	MPEG 1/2/2.5 Layer 3、WMA、OGG、ASF
対応	ビットレート	8 Kbps ~ 320 Kbps
ファイル	ヒットレート	(OGG: 44.1 KHz、96kbps~225kbps)
	タグ情報	ID3 VI、ID3 V2 2.0、ID3 V2 3.0、ID 3 V2 4.0
エンコ	コーディング	MPEG 1/2/2.5 Layer3
	LCD	バックライト付4ラインフルグラフィック
言 語		40言語
音声録音		約36:00時間 約72:00時間 約144:00時間 約288.00時間
•		(8kbps, 128 MB) (8kbps, 256 MB) (8kbps, 512 MB) (8kbps, 1 GB)
最大证	重続再生時間	約40時間 (128 kbps、MP3、Volume: 20、EQ Normal)
		単三乾電池1本 (2400mAh)
]	协作温度	-5 ~ 40

追加情報

1. 保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。 お買い上げの際は必ず販売店より 購入日] ど、販売店印 捌などの記入をお受けください。

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本取扱説明書のトラブルシューティング、ホームページのFAQをよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバージャパン サポートセンターまでご相談ください。

アイリバージャパンサポートセンター

0120-266-551 E-mail: info@iriver.co.jp

受付時間:10:00~19:00(年末年始を除く毎日)

ホームページアドレス http://www.iriver.co.jp

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-8 天下堂ビル2F

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかいめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ責しいただけますようお願い申し上げます。

<ご注意>

本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法 および国際条約の規定により禁止されています。 本製品でのご使用によりせらたその他の機器やソフト機構定けは、当社で 一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去 された場合のデータ内容の補償はご客談ください。 本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去 された場合のデータ内容の補償はご客談ください。 本製品に関するは絶対にお使いにならないでください。また、音量を上げすぎて、 周囲の迷惑にならないようにご注意ください。 本製品に関するお問い合わせ、サポート、およびカタログ掲載内容については国 内限定とさせていただきます。 記載の外観、および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合がおります。

< 商標について > -

iriverは、大韓民国およびその他の国におけるiriver Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。 Microsoft Windows MediaおよびWindowsロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または 令級高橋でする。

その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。